


A Ersatzteilliste HYDRO H


Teilenummer	Bezeichnung
01.00.00	Grundgestell HYDRO H
02.00.00	Teller
03.00.00	hydrostatisches Verstellgetriebe
04.00.00	Stirnradgetriebe
05.00.00	Bremsmotor
08.00.01	Drucklager für Teller
09.00.00	Druckplatte
10.00.01	Kugellager im Grundgestell
10.00.02	Sicherungsring
12.00.00	Spanneinrichtung
16.00.00	Umlenkrolle bzw. -korb
20.00.00	Gelenkstück (Flexokupplung FK-M12)
22.00.00	Klemmhebel M8 x 55
23.00.00	Motorwippe
25.00.00	Stehlager Bohr \varnothing 15
26.00.00	Stehlager Bohr \varnothing 17
34.00.00	Stehlager Bohr \varnothing 20
35.00.00	Einstellhebel
39.00.00	Gelenkkopf (wartungsfrei)
41.00.00	Reibrad B 280
42.00.00	Niederhalter
43.00.00	Stellhebel
47.00.00	Niederhalterstütze
51.00.00	Kreuzklemmstück für Rohr 50 x 30
53.00.01	Spannplatte
53.00.02	Druckfeder
53.00.03	Gewindestange
55.00.00	Zugfeder
81.00.00	Laschenklemmstück LW 35
82.00.00	Hebelrohr \varnothing 35 x 3 x 1500
83.00.01	Zugseil
83.00.02	Zugkette
85.00.00	Hebelanschlag
86.00.00	Druckfeder
87.00.00	Lochscheibe
88.00.00	Not-Aus-Schalter
90.00.00	Schaltwelle
91.00.00	Fuß für Haspel

B Zeichnungen HYDRO H


B 1 Gesamtübersicht Hydro H




B 2 Ausschnitt V Hydro H




B 3 Ausschnitt III Hydro H



B 4 Ausschnitt IV Hydro H



B 5 Draufsicht IV Hydro H



B 6 Ausschnitt VI Hydro H

